



 microfono

 220 V

### Lista canali:

1. cassa
2. rullo
3. floor
4. tom 1
5. OH left
6. OH right
7. basso D.I.
8. XLR left chitarra
9. XLR right chitarra
10. XLR 421 mic chitarra
11. XLR left tastiera
12. XLR right tastiera
13. voce Kikko
14. voce 2 coro
15. mandata monitor per in ear Kikko (oltre le casse monitor)

